# パーソナルコンピューター VGC-LNシリーズ セットアップガイド

# 準備1 付属品を確かめる

- □ ワイヤレスキーボード
- □ ワイヤレスマウス
- □ リモコン\*1

☐ ACアダプタ

- □ 単3形乾電池 □ 8cmディスクアダプター
  - B-CASカード\*1 □ セットアップガイド(本書) □ 保証書

□ アンテナ接続ケーブル\*¹

□ 電源コード

□ 取扱説明書

- □ 主な仕様と付属ソフトウェア
- □ その他のパンフレット類 □ 「Microsoft® Office」プレインストール パッケージ<sup>\*2</sup>

■ VAIOカルテ

□ ご注意・お知らせ

- □ 「VAIOでビデオ編集を始めよう」CD- $ROM^{*2}$
- \*1 テレビチューナー搭載モデルに付属 \*2 付属するソフトウェアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。
- ●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備1 付属品を確かめる」をご覧ください。

# 準備2設置する


#### 設置場所

- 電源コンセント、壁のアンテナコネクタ(テレビチューナー搭載モデル)は、近くにありますか?
- 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。
- キーボード\*とマウス\*は本体の近くに設置します。 \* 30cm ~ 10mの距離で使うことができます。

### 設置時のご注意

#### 次のことをお守りください。

- スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を 加えないようにご注意ください。
- 持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキズが つかないようにご注意ください。
- 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つ ときには、イラストと同じように持って設置してください。





4-116-427-01 (1) Sony Corporation © 2008 Printed in China



# 準備3接続する




本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行ってください。

## カバーを取りはずす

#### 本体カバーを取りはずす


本機前面を下にして置き、図のように切り欠きを持って本体カバーを取りはずします。



• 本体力バーを取りはずす際に、本体力バーの外周や角で手や指をけがしないようにしてください。


#### スタンドカバーを取りはずす

図のように本機上部側へずらしながらスタンドカバーを取りはずします。



#### コード掛けのフックを開く


本機後面のスタンドのケーブル穴とコード掛けを使うと、ケーブル類をまとめることができます。



### ACアダプタを接続する

スタンドカバーを取り付ける

本体カバーを取り付ける



スタンドカバー

本体カバー




# 準備3接続する(つづき)

## インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合

テレビを見る場合

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、 契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。



2 矢印のある面を本機後面側にして矢印の方向に挿入する。

③ 同梱のB-CAS用ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函する。

- ADSL / FTTH(光) / CATVを利用するときは

ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて 本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。

B-CASカードは確実に奥まで

挿入してください。

ISDN回線を利用するときは USBコネクタを使用します。


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3接続する」をご覧ください。

● 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」をお読みになり了解された上で、B-CASカードをはがす。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3 接続する」をご覧ください。

B-CASカードを入れる(テレビチューナー搭載モデル)

# アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル)




●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

### HDMI機器を接続する(HDMI入力機能搭載モデル)


HDMI機器を利用する場合

テレビを見る場合




●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

# カバーを取り付ける



# ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを 持ち上げて本機との隙間を大きくすると、 HDMIケーブル(別売り)

#### 本体を立てる



本体カバーを取り付ける際に、手や


指を挟まないようにしてください。

#### コード掛けのフックを閉じる


ケーブル類が重なってフックが閉じにくい場合は、 ケーブルを平らに並べてからフックを閉じてください。

本体カバーを取り付ける際は、図のよう

に枠で囲まれた場所を押してください。



#### キーボードを準備する




- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。
- ●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3 接続する」をご覧ください。

# 準備4 電源を入れる(つづき)

キーボードとマウスを使えるようにする

キーボードとマウスを使えるようにするには、セットアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要があります。

- キーボードとマウスのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。 • 乾電池を交換したあとにキーボードやマウスがコネクトできなくなった場合は、再度コネクトを行ってください。
- 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備4電源を入れる」をご覧ください。

は、その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。

#### マウスを準備する

● マウスを裏返し、乾電池入れのふたを ② 付属の単3形アルカリ乾電池を2本入 ③ 乾電池入れのふたを閉める。



- ⊕と●を間違えないでください。 • 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。

り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因


乾電池2本(付属)

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

# リモコンを準備する(テレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合






- 必ずイラストのように●極側から 乾電池を入れてください。
- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。
- ●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3 接続する」をご覧ください。

# <sup>準備5</sup> Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。 クリックやキーボードからの入力ができない場合は、 「準備4電源を入れる」の「キーボードとマウスを使えるようにする」を再度行ってください。





●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

# 準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

**● VAIOをはじめる前の準備を行う。** デスクトップ画面上の[VAIO をはじめる前の準備]をダブ ルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

本機をお使いになる前にご確認いただきたい【重要なお知らせ】を表示してから、必要な設定を行い、サポート情報を紹介します。 VAIO を快適にお使いいただくために必ず実行してください。 [次へ] をクリックすると、はじめに【重要なお知らせ】を表示します。 続けて VAIO の準備を以下の順に行います。 ・ VAIO オンラインカスタマー登録 次へ(N) キャンセル(G) テレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、 引き続き次の手順を行ってください。


②「Giga Pocket Digital」ソフトウェアを起動して、画面の指 示に従って設定を行う。 



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

# 準備4 電源を入れる

#### 本機の電源を入れる



「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、 電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

# 準備7 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を 行ってください。

VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うこ とができます。

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO] オンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

# 準備8 重要情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるよ うにしてください。

「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデー トプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェア です。

**● 「VAIO Update」の設定を行う。** Update 4] - [VAIO Updateの設定]をクリックし、画面の 内容を確認して設定を行う。



②「VAIO Update」を利用する。 . 通知領域に表示されるVAIO Updateのバルーン画面をク リックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備8 重要情報を自動的に入手する」をご覧ください。